



FYRKANTSHANDTAG 51

1507

Fyrkantshandtag, som används för fönster och dörr som ej ska ha fast handtag.